

Installation's Anleitung

WICHTIG, BITTE VOLLSTÄNDIG LESEN

1. Den Haupt Einnahme Schlauch irgendwo einschneiden

Die neue Y2K TANK-ETTE hat jetzt verstellbare Füße und kann über oder unter der Wasserlinie in jedem beliebigen Winkel befestigt werden. Wenn die TANK-ETTE unter der Wasserlinie befestigt ist, sollte aus Sicherheitsgründen ein Abschaltventil auf der Zufluss Seite der TANK-ETTE eingefügt werden. Dieses Ventil oder das Zufluss Ventil direkt an der Öffnung sollten ausgeschaltet werden, wenn man für längere Zeit nicht mehr am Boot sein wird.

Wenn man Frischwasser aus dem Tank des Bootes benutzt, sollte man die TANK-ETTE zwischen der Pumpe und der Toilette installiert werden. Dies ist der Schlauch durch welchen das Spülwasser in die Toilette gelangt. Installieren Sie ein Einweg -Ventil zwischen der Pumpe und der TANK-ETTE wenn nötig. Stellen sie sicher, dass während dem Pumpenzyklus kein Rückfluss durch das Pumpenventil entsteht, damit keine Chemikalien in den Frischwassertank gelangen können.

WICHTIG

Mit den neuen, einstellbaren Füßen kann man die TANK-ETTE in jedem Winkel anbringen, solange die Oberseite der TANK-ETTE gerade nach oben zeigt. Wählen sie eine Stelle wo man gut an sie heran kommt, damit man den Fluss von Chemikalien, anhand der Schieberegeler welche über Löcher im inneren Rohr geschoben werden, regulieren kann (Benutzen sie Schraubenzieher um die Schieberegeler über die Löcher zu schieben). Eine leicht zugängliche Montage macht außerdem das Austauschen der Chemie Tabletten und die Wartung Ihres Bootes mit dem optionalen EZ-FLUSH Adapter Stecker sehr einfach.

MADE IN USA

2. Klemmen Sie die TANK-ETTE in den Ansaugschlauch mit einem Schraubenzieher

Montieren Sie einen Silicon Verschluss um den Faden der Schlaucharmatur und schrauben Sie ihn in die TANK-ETTE bis der Verschluss fest sitzt.

TEFLON BAND DARF NICHT VERWENDET WERDEN! (zu viel könnte die Form der TANK-ETTE Teilen)

DIE FÄDEN DÜRFEN NICHT ZU FEST GESCHRAUBT WERDEN (zu eng könnte die Form der TANK-ETTE Teilen)

Schauen Sie in die TANK-ETTE und stellen sie sicher, dass Sie die Ein- und Ausgangslöcher im

inneren Rohr sehen können. Wenn nicht, drehen Sie das innere Rohr mit Ihren fingern bis Sie die Löcher sehen. Das lässt, wie oben erklärt, leichtere Strömungsanpassung zu.

Die mitgelieferte Schlaucharmatur sind 90 Grad und ¾ Zoll Schläuche. Ihr Baumarkt wird Standard Adapter für andere Schlauchgrößen haben. Notiz: Der Anschluss ist beigelegt, Sie müssen kein Stück aus Ihrem Schlauch ausschneiden.

Führen Sie eine Chlorschock-Behandlung an Ihrem System mindestens einmal pro Saison durch, nachdem Sie die TANK-ETTE eingebaut haben. Schütten sie 2- bis 3-mal Bleiche in Ihre TANK-ETTE Pumpe. Lassen sie es 20 Minuten still stehen und pumpen sie es dann durch das System. Das wird alle Bakterien im System abtöten und ihr System ist fast wie neu.

3. Waschmittel Einfüllen

Automatische Chemische Eingabe – H-O-M Universal Bullet – fügen sie die „Bullet“ in die TANK-ETTE ein. Wenn sie GRANULAR HEAD-O-MATIC benutzen – füllen sie die TANK-ETTE mit Granulat. Ersätzen sie den Deckel der TANK-ETTE und fertig! Wenn keine Farbe mehr in der Toilette zu sehen ist, ist es an der Zeit die Chemikalien hinzuzufügen.

Farbe in der Toilette: Farbe in der Toilette bedeutet das die BULLET noch am arbeiten ist. Eine dunklere Farbe oder Lösung bekommt man, indem man die Anpassungslöcher weiter öffnet. *Je mehr Farbe im Wasser ist, desto schneller wird die BULLET aufgebraucht.*

Standardeinstellungen sind, dass beide Löcher zu 90% bedeckt sind wenn HEAD-O-MATIC chemisches Granulat und 50% bedeckt wenn H-O-M Universal BULLET verwendet wird.

Wenn Chemikalien in der TANK-ETTE zu schnell verbraucht werden, checken sie die Einstellungen oder die TANK-ETTE könnte zu nah an dem Seewasserzulaufschlauch, wobei Chemikalien an den Rückfluss verloren gehen. Passen sie die TANK-ETTE Wasser/Chemikalien Mischung an, indem sie die interne Buchse auf Offen schieben oder die Input/Output Löcher im Inneren Rohr verdecken. Benutzen sie einen Schraubenzieher um die internen Buchsen zu bewegen.

UMWELT – Obwohl die TANK-ETTE mit Granulat oder Hart kopf Chemikalien von fast jedem Hersteller benutzt werden kann, ist diese Einheit für die Benutzung von H-O-M Universal BULLET oder HEAD-O-MATIC Granulat ausgelegt. Diese beiden Produkte enthalten ein Pflanzen Extrakt welches „Environmentally light years ahead“ (Im Thema Umweltfreundlichkeit Lichtjahre Vorsprung hat) und den Ansprüchen der E.P.A. entspricht. ***HEAD-O-MATIC kontrolliert Gerüche in der Ansaugleitung, Toilette und dem Tank. Es hilft außerdem den Aufbau von Calcium Rückständen in der Ausgabelitung zu verlangsamen und Kompost Ansammlungen in den Leitungen und dem Tank zu verringern.*** Diese natürlichen Produkte werden automatisch in den richtigen Mengen dosiert um unsere zerbrechliche Umwelt zu beschützen.

Ersatz H-O-M Universal BULLETS sind in führenden Bootshops erhältlich.

WARTUNG und SPÜHLUNG des Kopfsystems werden für sie leicht gemacht – Ersätzen sie den

Standard Deckel mit dem optionalen E-Z-FLUSH PLUG (Teil #4120) (\$12.95 Plus \$4.00 s/h), fügen sie den Einfüllstopfen Schlauch in einen Eimer gefüllt mit Wartungs- oder Spül-Flüssigkeit und pumpen sie diese mit der Kopfpumpe durch das Kopfsystem. Sätzen sie wieder den Standarddeckel auf und fertig. Es dauert etwa 2 Minuten bis die Wartungs- oder Spülflüssigkeit durch das gesamte Kopfsystem gespült wurde. Siehe Produktblatt.

<http://tankette.com/fcprod.htm>